



W5747 Lost Arrow Road • Fond du Lac, WI 54937 • Ph(920)922-9168 • F(920)922-1429

www.tecre.com

## Instrucciones de botón de 6"

1. Identifique el troquel rizador y el troquel de recogida.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revestimiento en el troquel de recogida con el borde filoso hacia abajo. Ponga el gráfico (la foto) encima del revestimiento y el mylar plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa una media vuelta a favor de las manecillas (agujas) del reloj hasta que la mesa se dentenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y álcela a su posición de descanso.
6. Ponga un reverso de caballete de cartón en el troquel rizador con el lado gris hacia arriba.
7. Rote la mesa una media vuelta contra de las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y álcela a su posición de descanso
9. Gire la mesa a favor de las manecillas del reloj y remueva el botón.
10. Gire la mesa contra de las manecillas y ponga el botón terminado boca arriba en el troquel de recogida.
11. Gire la mesa a favor de las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior. Baje la palanca. (Este es la operación patentada de la tercera prensa).
12. Gire la mesa y remueva el botón terminado de 6".

