



W5747 Lost Arrow Road • Fond du Lac, WI 54937 • Ph(920)922-9168 • F(920)922-1429  
www.tecre.com

## Instrucciones de hacer un llavero de 1-1/2", 1-3/4", 2-1/4"

1. Identifique el troquel rizador y el troquel de recogida.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revestimiento en el troquel de recogida con el borde filoso hacia abajo. Ponga el gráfico (foto) encima del revestimiento, y el mylar de plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa de troqueles una media vuelta a favor de las manecillas (agujas) del reloj hasta la mesa se detenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y álcela a su posición de descanso.
6. Ponga un reverso metálico plano en el troquel rizador con el borde filoso hacia arriba.
7. Gire la mesa de troqueles una media vuelta en el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y álcela a su posición de descanso.
9. Gire la mesa de troqueles y quite el botón.
10. Enganche el llavero a la ranura de la orilla del reverso plano para terminar el llavero.

