

## Instrucciones de imán rectangular o curadrado

1. Identifique el troquel rizador y el troquel de recogida.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revstimiento (shell) en el troquel de recogida con la parte para abrir el alfiler hacia abajo. Ponga el gráfico encima del revestimiento y el mylar plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa de troqueles una media vuelta a favor de las manecillas del reloj hasta que se detenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
6. Ponga un reverso plano plástico en el troquel rizador.
7. Gire la mesa una media vuelta contra las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
9. Saque el botón y aplique el imán adhesivo en el reverso de él.

