

Instrucciones de hacer un botón redondo de imán

1. Identifique el troquel rizador y el troquel recogedor.
2. Gire la mesa así que se posicione el troquel rizador bajo del troquel superior.
3. Meta un revstimiento (shell) en el troquel de recogido con la parte para abrir el alfiler hacia abajo. Ponga el gráfico encima del revestimiento y el mylar plástico encima del gráfico.
4. Gire la mesa de troqueles una media vuelta a favor de las manecillas del reloj hasta que se detenga en la columna exterior.
5. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
6. Ponga un reverso plano metálico (de 2-1/4", 3" o 3-1/2") o un reverso sin alfiler (de 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-3/8" 3" BAM o 4") en el troquel rizador con el borde filoso hacia arriba. (para botones de 2" no importa cual lado esta hacia arriba)
7. Gire la mesa una media vuelta contra las manecillas del reloj hasta que la mesa se detenga en la columna exterior.
8. Baje la palanca a su límite más abajo y levántela a su posición de descanso.
9. Quite el botón y aplique el imán adhesivo al reverso de botón.

